



Bruksanvisning Lehnert Minor 12,5 & 30W gitarrförstärkare

Gratulerar till din nya Lehnert förstärkare! Detta goda musikinstrument erbjuder dig:

- Justerbar ingångskänslighet & förförstärkarens gain ("DRIVE") som tillsammans med gitarrens volymkontroll
- reglerar hur starkt & hur mycket dist du vill ha i ditt sound.
- "HIGH" & "LOW" tonkontroller för ton & brilljans.
- "VOLUME" som reglerar förstärkarens totala ljudstyrka.
- 4 & 8 Ohm högtalaruttag.
- Strömbrytare med säkringshållare.

Snabbstart

- Anslut förstärkaren med nätkabeln endast till jordat vägguttag
- Anslut en gitarr till "IN" jacket
- Knäpp på förstärkaren baktill
- Ställ alla rattar på "1 9".

Provspela & reglera ljudstyrkan med "VOLUME" till önskad nivå & "DRIVE" till önskad mängd dist. Justera efter med "VOLUME" om det behövs.

Justera på tonkontroller efter smak.

Biasjustering

Detta behöver och kan inte göras på denna modell (katodbias drift).

Förstärkaren levereras med 6V6GT resp. EL34 slutrör.

Vill man byta till 6V6GT i 30W modellen behöver förstärkaren justeras av Lehnert Amps.

Den kommer då att ge ca 20W.

Säkringar

Invid nätströmbrytaren baktill sitter nätsäkring som är på 1AT. Om förstärkaren inte lyser fast den är påslagen och ansluten till jordat vägguttag där det finns ström kan man prova att byta säkring. Går även den sönder skall man kontakta Lehnert Amps eller annan serviceverkstad. Endast Lehnert Amps utför ev. garantiservice.

Garanti

Lehnert Amps garanterar sina produkter mot fabriktions- material- & konstruktionsfel under ett år från leveransdatum.

Garantin omfattar inte rör, normalt slitage, ovarsam eller felaktig användning.

Lehnert Amps produkter uppfyller tillämpliga CE-normer.

www.lehnert-amps.com

*